


編號	PHOTO	品名	規格
F01		REGULAR	把手 239 REGULAR 霧銀色; 孔距 192mm; 直徑12.7mm
F02		REGULAR	把手 239 REGULAR 霧銀色; 孔距 320mm; 直徑12.7mm
F03		LOUNGE	樣品：把手 240; LOUNGE; 金色+咖啡色皮革握把; 孔距160; 長174 高35
F04		LOUNGE	樣品：把手 240; LOUNGE; 鏡面銀+黑色皮革握把; 孔距160; 長174 高35
F05		LOUNGE	把手 2403; LOUNGE; 霧黑+黑色皮革握把; 孔距160; 長174 高35
F06		REGULAR 2	把手 240 REGULAR2 霧銀色; 孔距 192mm; 直徑12.7mm
F07		REGULAR 2	把手 240 REGULAR2 霧銀色; 孔距 320mm; 直徑12.7mm
F08		SMOOTH 3	把手 409 SMOOTH 3 不鏽鋼色; 3孔. 孔距128/450/465mm
F09		EDGE STRAIGHT	樣品:把手 4197 EDGE STRAIGHT 不鏽鋼色; 孔距20mm; 長40 寬40.9 高18mm
F10		EDGE STRAIGHT	樣品:把手 4197 EDGE STRAIGHT 刷線霧黑; 孔距20mm; 長40 寬40.9 高18mm
F11		EDGE STRAIGHT	樣品:把手 4197 EDGE STRAIGHT 不鏽鋼色; 孔距2X80mm; 長200 寬40.9 高18mm
F12		EDGE STRAIGHT	樣品:把手 4197 EDGE STRAIGHT 刷線霧黑; 孔距2X80mm; 長200 寬40.9 高18mm

編號	PHOTO	品名	規格
F13		EDGE STRAIGHT	把手 4197 EDGE STRAIGHT 不鏽鋼色; 孔距2x160mm; 長350mm 寬40.9mm 高18mm
F14		EDGE STRAIGHT	把手 4197 EDGE STRAIGHT 霧黑色; 孔距2x160mm; 長350mm 寬40.9mm 高18mm
F15		EDGE URBAN	把手 419 EDGE 不鏽鋼色; 孔距2X32mm; 長200 寬40.9 高18mm
F16		EDGE URBAN	把手 419 EDGE 不鏽鋼色; 孔距2X64mm; 長350 寬40 高18mm
F17		PRIMO SLIM	把手 4291 PRIMO 不鏽鋼色; 孔距2*84.5mm
F18		PRIMO SLIM	把手 4291 PRIMO 不鏽鋼色; 孔距2*159.5mm
F19		PRIMO SLIM	把手 4291 PRIMO 不鏽鋼色; 孔距3*156.33mm
F20		PRIMO SLIM	把手 4291 PRIMO 不鏽鋼色; 孔距5*153.8mm
F21			PARALLEL
F22	PARALLEL		把手 4293 PARALLEL 不鏽鋼色; 長596 寬20.5 高28mm
F23	PARALLEL		把手 4293 PARALLEL 不鏽鋼色; 長896 寬20.5 高28mm
F24		EDGE FILIGREE	樣品：把手 4340; EDGE Filigree; 不鏽鋼色; 孔距20; 長60 寬45.3 高21

編號	PHOTO	品名	規格
F25		EDGE FILIGREE	樣品：把手 4340; EDGE Filigree; 復古銅; 孔距20; 長60 寬45.3 高21
F26		EDGE FILIGREE	樣品：把手 4340; EDGE Filigree; 不鏽鋼色; 孔距80; 長176 寬45.3 高21
F27		EDGE FILIGREE	把手 4340; EDGE Filigree; 復古銅; 孔距80; 長176 寬45.3 高21
F28		EDGE WOOD	樣品：把手 4342; EDGE Wood; 不鏽鋼色/橡木; 孔距20; 長40 寬45.5 高12.5
F29		EDGE WOOD	樣品：把手 4342; EDGE Wood; 不鏽鋼色/橡木; 孔距80; 長200 寬45.5 高12.5
F30		FALL	把手 434 FALL; 霧黑色; 孔距128mm; 長140mm; 寬19.9mm; 高30mm
F31		ELE	把手 516 ELE 不鏽鋼色; 孔距32mm; 長100 寬16 高25mm
F32		STRUCTURE	把手 520 STRUCTURE 不鏽鋼色; 孔距192mm
F33		AERO	把手 521 AERO 不鏽鋼色; 孔距160mm; 長215 寬8 高35mm
F34		AERO	把手 521 AERO 不鏽鋼色; 孔距256+320mm; 長404.5 寬8.3 高35mm
F35		RIO	把手 530 RIO 復古(棕)色; 孔距128mm
F36		RIO	把手 530 RIO 不鏽鋼色; 孔距128mm

編號	PHOTO	品名	規格
F37		RIO	把手 530 RIO 黑色; 孔距128mm
F38		CLASSIC	把手 536 CLASSIC 復古(棕); 直徑34mm
F39		CLASSIC	把手 536 CLASSIC 不鏽鋼色; 直徑34mm
F40		OBLIQUE	把手 537 OBLIQUE 不鏽鋼色; 孔距160mm
F41		FOLD KNOB	把手 537 FOLD 復古(棕)色; 孔距32mm
F42		FOLD	把手 537 FOLD 復古(棕)色; 孔距160mm
F43		FOLD	把手 537 FOLD 不鏽鋼色; 孔距160mm
F44		FOLD	把手 537 FOLD 黑鍍色; 孔距160mm
F45		SAFARI	把手 538 SAFARI; 黑色; 孔距16mm
F46		SAFARI	把手 5381 SAFARI; 黑色; 孔距160mm
F47		SAFARI	樣品：把手 538; SAFARI; 深藍色; 孔距16; 長67 寬24 高27
F48		SAFARI	樣品：把手 538; SAFARI; 淺咖啡色; 孔距16; 長67 寬24 高27

編號	PHOTO	品名	規格
F49		HALF	把手 5382 HALF 不鏽鋼色; 孔距160mm
F50		ALMOND	把手 539 ALMOND; 刷線鐵灰色; 孔距160mm; 長度173mm; 寬度9/13.5mm; 高36.9mm
F51		U-TURN	樣品：把手 5407; U-TURN; 不鏽鋼色; 孔距160; 長187 寬7 高38
F52		BELL	樣品：把手 5408; 單孔; BELL; 復古灰; 孔徑42; 高32
F53		AUTUMN	把手 5410 AUTUMN; 霧黑色; 高27mm; 直徑28mm
F54		AUTUMN	把手 5410 AUTUMN; 霧黑色; 高33.8mm; 直徑35.9mm
F55		DINER	把手 5413 DINER; 刷線鐵灰色; 孔距160mm; 長度180mm; 寬12mm; 高度30mm

TENG TAI